


Klemmen und Brückenplan

X1		
L	1	F1
E1-	2	(K1_86)
	3	Y1 (2)
F1	4	S1
	5	(K1_30)
(K1_87)	6	S1
	7	S2
(K1_85)	8	S2
	9	Y1 (1)

() = Kontaktbezeichnungen der einzelnen Bauteile
 X1 = Klemmleiste (Durchgangsklemmen)
 -X1 ¹ = Die Ziffer neben der X1-Bezeichnung gibt die Klemmennummer an
 G//6 = Buchstabe ist der Kontakt am Zündschloss
 Nummer ist die angeschlossene Adernummer des Kabels



Kersten Arealmaschinen GmbH	UBS HydroII E-Start			REVISION	0		
				REV.	DATE	NAME	CHANGES
				0	23.04.2019	Daniel.Kock	
CONTRACT:	LOCATION: +L2	UBS_HydroII_E-Start	User data 1	User data 2	SCHEME		
					04		